






Yale**Manual de Usuário e de Instalação
Fechadura Digital LIA****Preparação para a instalação****Utilize o gabarito para a preparação da porta**

Chave Philips média


**PAINEL EXTERNO**

pode ser instalado em locais com incidência de sol e/ou chuva


As superfícies da porta que serão fixados os painéis da fechadura, devem ser planas e sem relevos, caso haja aleta ou ranhuras neste local deve ser feito o preenchimento deixando liso para que haja correta vedação contra água/intempérie

**ATENÇÃO!!!**
o **PAINEL INTERNO** não pode ser instalado em locais com a incidência de sol e/ou chuva**1****Instalação da máquina e contra testa**


Faça o alojamento na porta conforme gabarito




Instale a máquina na porta




Faça o alojamento no batente para a contra testa. O mesmo deve estar alinhado com a fechadura



Instale a contra testa

Pode-se instalar em portas que abrem para a direita e para a esquerda


Abertura de porta para a esquerda




Abertura de porta para a direita




A fechadura tem um sensor inteligente, que faz a configuração para os lados direito e esquerdo

2**Instalação do painel externo**



Encaixe a moldura e a caixa de parafuso no painel externo da fechadura



Passe os chicotes da máquina e do painel externo para o lado interno da porta e posicione o painel externo na superfície da porta

3**Conexão do cabo e instalação da parte interna**


Fixe a placa interna metálica com a moldura de borracha

**a** Faça a conexão do chicote da máquina no chicote do painel interno
b Conecte o chicote do sensor da parte do painel interno

Fixe o painel interno

4**Instalação da tampa das pilhas**


Instale as pilhas e encaixe a tampa



Parabéns! Você instalou com sucesso a fechadura LIA. Veja as instruções de programação no verso deste manual

Alterar o sentido de abertura da fechadura

Caso seja necessário alterar o sentido de abertura da fechadura após a instalação, siga os passos abaixo:



- 1 Retire uma pilha e aguarde 10 segundos
- 2 Pressione o botão (A), mantendo pressionado, enquanto insere novamente a pilha
- 3 Girar a tranqueta 90° para o lado que a lingueta deverá ser trancada

